

ホース交換要領

1. つめまたはつまみ（2箇所）を押しながらホースを抜く
●本体側はつめ（2箇所）を押しながらホースを抜く
※接続リングが抜けずに注意して下さい。
2. ホースをそれぞれのツギテに戻す。
（外す手順と逆の手順になります。）

マガリツギテクミ

ホース

